

CUTTER SOFT PREMIUM AUTOLOCK 18 MM SK2 (895)



- Alta durabilidad y resistencia gracias al uso de materiales de calidad, como el acero inoxidable y el acero SKH2, asegurando una larga vida útil.
- Seguridad mejorada con el sistema de autofreno y el diseño antideslizante, reduciendo el riesgo de accidentes durante su uso.
- Facilidad de uso y comodidad, gracias al mango ergonómico y al sistema de cambio rápido de cuchillas, permitiendo al usuario trabajar de manera eficiente y sin interrupciones.
- Versatilidad y precisión en una amplia gama de aplicaciones, desde cortes finos hasta tareas de bricolaje más exigentes, adaptándose a las necesidades de cada proyecto.



El cutter con mango ABS acabado soft antideslizante es una herramienta esencial para profesionales y aficionados al bricolaje, ofreciendo una combinación única de durabilidad, precisión y seguridad.

Su mango está diseñado para proporcionar un agarre cómodo y firme, reduciendo la fatiga durante el uso prolongado y minimizando el riesgo de deslizamientos accidentales.

La guía de la hoja de acero inoxidable asegura un movimiento suave y preciso de la cuchilla, mientras que el agujero para colgar facilita su almacenamiento.

Equipado con una cuchilla negra de alta calidad en acero SKH2 de 18 mm, este cutter garantiza cortes excepcionalmente limpios y precisos gracias a su ultra afilado.

El sistema de autofreno mejora la seguridad al impedir el movimiento involuntario de la cuchilla, y el diseño incluye 2 hojas de recambio alojadas convenientemente en el interior del mango, asegurando que siempre tenga una cuchilla afilada a mano.

Cutter con mango ABS acabado soft antideslizante, con agujero para colgar.

Guía de la hoja de acero inoxidable.

Equipado con una cuchilla negra de alta calidad en acero SKH2 de 18 mm con ultra afilado.

Con sistema de autofreno.

Incluye 2 hojas de recambio en el interior del mango.

Recomendaciones de uso:

Siempre utilice equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, para evitar lesiones.

Mantenga la cuchilla retraída cuando no esté en uso y almacene el cutter en un lugar seguro.

Utilice una base de corte para proteger la superficie de trabajo y lograr cortes más precisos.

Cambie la cuchilla regularmente para mantener el máximo rendimiento del corte.

Evite forzar el cutter al cortar materiales muy duros o gruesos para prevenir daños en la cuchilla o en la herramienta.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpie regularmente el mango y la guía de la cuchilla con un paño seco para evitar la acumulación de polvo y residuos.

Revise y ajuste el mecanismo de autofreno periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento.

Almacene las cuchillas de recambio en un lugar seco para prevenir su oxidación y asegurar su durabilidad.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.