

CUTTER BIMATERIAL DE SEGURIDAD 18 MM (866)



- Seguridad Mejorada: El mecanismo de retorno automático de la hoja disminuye significativamente el riesgo de accidentes, lo que lo hace seguro para todo tipo de usuarios.
- Versatilidad: La posibilidad de usar cuchillas trapezoidales y de gancho, así como el ajuste para zurdos y diestros, lo convierte en una herramienta extremadamente versátil y adaptable a diversas necesidades.
- Comodidad en el Uso: El mango bimaternal reduce la fatiga de la mano, permitiendo trabajar de manera cómoda durante períodos prolongados.
- Eficiencia y Productividad: La facilidad de cambiar la orientación de la hoja y la compatibilidad con varios tipos de cuchillas permiten realizar trabajos con mayor precisión y rapidez.



Un cutter de seguridad con retorno automático es una herramienta indispensable para profesionales y aficionados al bricolaje, diseñada para combinar seguridad, comodidad y versatilidad.

Este tipo de cutter destaca por su mango bimaternal, que ofrece un agarre ergonómico y antideslizante, reduciendo la fatiga durante su uso prolongado.

La característica de retorno automático de la hoja minimiza el riesgo de accidentes, ya que la hoja se retrae automáticamente al soltar el mecanismo de avance, protegiendo al usuario de cortes inesperados.

Además, su diseño innovador permite el cambio de sentido de la hoja, facilitando su uso tanto para diestros como para zurdos, lo que amplía su accesibilidad y comodidad.

Este cutter es compatible con cuchillas trapezoidales y de gancho, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de tareas, desde cortes precisos en materiales delgados hasta tareas más robustas como cortar alfombras o material de embalaje.

Cutter de seguridad con retorno automático.

Mango bimaternal.

Permite el cambio de sentido de la hoja para ser usado por personas zurdas.

Hoja de 18 mm

Recomendaciones de Uso:

Siempre retraiga la hoja después de cada uso para evitar accidentes.

Utilice siempre equipo de protección personal, como guantes de trabajo, para manejar el cutter de manera segura.

Almacene el cutter en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

Realice cortes con el cutter moviéndolo siempre lejos de su cuerpo para evitar lesiones.

Mantenga la herramienta limpia y libre de residuos para asegurar su correcto funcionamiento.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie regularmente el mango y la carcasa del cutter para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Verifique y reemplace las cuchillas desgastadas para mantener una eficiencia de corte óptima.

Lubrique el mecanismo de avance y retorno de la hoja periódicamente para asegurar suave operación.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.