CUTTER SLIM GRIP FIT AUTO-LOCK C/ CUCHILLA SB INCLUIDA. (S22)

Precio sin IVA 4,54 €

- Precisión y control: Gracias a su hoja afilada y su mecanismo de bloqueo, el Cutter 9 mm ABS permite realizar cortes limpios y precisos con total control, evitando desgarros o errores en el corte.
- Portabilidad y comodidad: Su diseño compacto y liviano hace que sea fácil de transportar y manipular, lo que permite a los usuarios llevarlo consigo a diferentes lugares de trabajo sin esfuerzo.
- Mayor eficiencia: El Cutter 9 mm ABS agiliza las tareas de corte, lo que se traduce en una mayor productividad y un ahorro de tiempo significativo en comparación con métodos de corte manuales menos precisos.
- Reducción del esfuerzo: Al ser una herramienta de corte ergonómica y fácil de usar, el usuario experimenta menos fatiga y tensión muscular durante su uso prolongado.

Certificación: Marcado CE

Garantía: 3 Años

El Cutter 9 mm ABS es una herramienta de corte manual utilizada comúnmente en diversos sectores industriales para realizar cortes precisos en materiales como cartón, papel, plástico y otros elementos similares.

Su diseño ergonómico y versátil lo convierte en una opción popular para tareas de corte en el ámbito profesional y doméstico.

Carcasa en ABS, de agarre antideslizante y recubierto de goma con cubre-cuchillas metálico.

Sistema de bloqueo automático Auto-lock

Ideal para trabajos donde se requiere más precisión que fuerza o robustez.

Se suministra en blister con una cuchilla serie SB Power Black de 0,38 mm de espesor y 9 mm de ancho.

Recomendaciones de uso:

Utilizar en superficies adecuadas: Asegúrate de emplear el Cutter 9 mm ABS en superficies resistentes y estables para evitar accidentes o daños a la herramienta.

Cambiar la cuchilla a tiempo: Reemplaza la cuchilla cuando esté desgastada o pierda su filo para mantener cortes precisos y seguros.

No forzar el corte: Deja que la hoja del cutter haga el trabajo; no apliques una fuerza excesiva, ya que esto puede resultar en cortes desiguales o peligrosos.

Guardar en un lugar seguro: Al finalizar su uso, asegúrate de guardar el Cutter 9 mm ABS en un lugar fuera del alcance de niños y mascotas, y donde la cuchilla no represente un riesgo para nadie.

Protección adecuada: Siempre utiliza guantes de protección al manejar el cutter, especialmente al cambiar la cuchilla, para evitar posibles cortes o lesiones.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpia cualquier residuo de material acumulado en la hoja y en el cuerpo del cutter con un paño limpio y seco.

Lubricación: Aplica ocasionalmente un poco de aceite lubricante en el mecanismo de bloqueo para asegurar un funcionamiento suave.

Inspección de seguridad: Realiza revisiones periódicas para comprobar que el mecanismo de bloqueo funcione correctamente y que la hoja esté en buenas condiciones.

Sectores industriales de aplicación:

Embalaje y logística.

Artes gráficas y diseño.

Construcción.

Industria manufacturera.

Bricolaje y manualidades.

Mantenimiento y reparaciones.

Industria del calzado.

Agricultura.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa